

VESINÄYTTEEN OTTO OHJEET

(talousvedet, kasteluvedet, uimavedet)

1. Näytepulloina käytetään steriilejä pulloja, joita saa laboratoriostamme. Lasipullon ja metallikorkin voi steriloida myös itse keittämällä sitä 30 min vedessä tai kuumentamalla uunissa (muovikorkit eivät kestä kuumennusta).
2. Bakteeritutkimusta ja suppeaa kemiallista analyysiä (talousvesipaketit I ja II) varten näytetilavuus on 0,5 l. Laajempia kemiallisia tutkimuksia varten näytetilavuus on 1 l.
3. Otettaessa näyte vesijohdosta poistetaan vesihanan päässä oleva poresuutin näytteenoton ajaksi. Veden annetaan virrata n. 5 minuutin ajan tasaisella nopeudella tai niin kauan, että vesi on tasalämpöistä. Näytteenotto-hetkellä ei saa kiertää hanaa.
4. Jos vesinäyte otetaan suoraan avokaivosta, järvestä tai joesta käytetään puhdasta ämpäriä, josta vesi kaadetaan suoraan pulloon. Mahdollisesti veden pinnalla olevien roskien joutuminen näytteeseen pyritään estämään.
5. Näytettä otettaessa on huolehdittava siitä, että ne osat pullosta ja korkista, jotka tulevat kosketuksiin vesinäytteen kanssa, eivät likaannu näytteen-ottajan käsistä tai muusta kosketuksesta.
6. Näytepulloihin merkitään näytteenottokohteen nimi ja näytteenottoaika (pvm. ja klo). Näytteen mukana laboratorioon voi toimittaa täytetyn näytteenotto-kaavakkeen, jonka saa kotisivuiltamme www.novalab.fi tai www.hortilab.fi tai sen saa näytteenottopullon mukana tai kaavake voidaan täyttää laboratoriossa näytettä tuotaessa.
7. Näytteenotto ajoitetaan siten, että näyte voidaan toimittaa laboratorioon nopeasti. Näyte säilyy valolta suojattuna 6 tuntia enintään 25°C:ssa tai 24 tuntia 2-8°C:ssa (näyte ei saa jäätä).
8. Näytteen voi tuoda laboratorioon arkipäivisin klo 7.00–16.00 välisenä aikana. Klo 13.00 mennessä tuotujen näytteiden analysointi aloitetaan samana päivänä. Jos näytteen tuominen onnistuu vain illalla, pitää asiasta sopia puhelimitse.
9. Vasta otetun näytteen voi myös lähettää kylmäläteen viilennettynä postitse ”kello 9:n pikapakettina” niin, että paketti toimitetaan laboratorioon seuraavana päivänä klo 9 mennessä. Matkahuollon kautta lähetettäessä on varmistettava, että paketti on perillä ajoissa.
10. Näyte lähetetään osoitteeseen:

NOVALAB OY

Lepolantie 9, 03600 KARKKILA

puh: (09) 2252 860

fax: (09) 2252 8660

s-posti: novalab@novalab.fi